

GEFFEN	30.10.2020
05020058	Плата управления в сборе 40,60,80,99 кВт

ВНИМАНИЕ! Перед установкой, запуском и дальнейшим использованием изделия необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации.

Все виды работ проводятся согласно требованиям безопасности и инструкции по эксплуатации.

Перед заменой платы необходимо:



Отключить питание на котле.



Прекратить подачу газа на котел.



Убрать все горючие и легковоспламеняющиеся предметы вблизи изделия.

Открыть верхнюю крышку защитного кожуха котла. Отсоединить клемники от платы, произвести замену и внести настройки в соответствии с номинальной мощностью котла.

Нажатие на кнопку  в течение 10 секунд приводит к входу в режим наладки. На ЖК начинает отображаться: мерцающий “tS”.

Необходимый параметр выбирается нажатием кнопки  .

При помощи кнопок  и  выбираем нужный параметр (P00 — P27) (Параметр P).

Выбор значения параметров раздела осуществляется с помощью кнопок  и  Установленные параметры записываются автоматически.

Выход из режима наладки осуществляется нажатием на кнопку .

Параметры для настройки платы управления на природный газ (метан)

Параметр	40 кВт.	60 кВт.	80 кВт.	90 кВт.
P01	0	0	0	0
P02	300	300	380	380
P04	400	550	430	500
P15	400	550	430	500

**Параметры для настройки платы управления на сжиженный газ
(пропан бутан)**

Параметр	40 кВт.	60 кВт.	80 кВт.	90 кВт.
P 01	1	1	1	1
P 02	370	370	370	370
P 04	375	495	410	480
P 15	375	495	410	480

Внимание! После завершения всех работ закрыть верхнюю крышку защитного кожуха котла. Возобновить подачу газа на котел. Проверить не менее трех раз подряд качество розжига.